



HB

Descrizione del prodotto

Le lance HB, abbinate all'impugnatura universale LEM/S (codice M0007), vengono utilizzate per sfiammare le coste o superfici curve; esse presentano una fiamma monodardo.
Si consiglia l'utilizzo delle lance HB per coste superiori ai 50 mm.
Tutta la serie HB utilizza i gas ossigeno e propano.

Kit di manutenzione

CODICE	RICAMBI
C3030	PUNTA HB/10
C3031	PUNTA HB/20
C3032	PUNTA HB/30

Dati tecnici

CODICE	P O_2	Q O_2	P C_3H_8	Q C_3H_8	LUNGHEZZA	PESO
C3020	4,5 bar	3,2 Nm³/h	1,2 bar	0,8 Nm³/h	515 mm	0,55 kg
C3021	4,5 bar	4,9 Nm³/h	1,2 bar	1,2 Nm³/h	540 mm	0,6 kg
C3022	4,5 bar	6,8 Nm³/h	1,2 bar	1,8 Nm³/h	565 mm	0,65 kg

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998