



BeCS de flammage automatique

Descrição do produto



Os bocais de flamejamento automático são utilizados em flamejamento automático e podem ser instalados no maçarico BS/86 ou maçarico LITTLE/F. Os bocais BS/P produzem uma única chama e têm de ter uma porca com olhal de fixação especial (C0358) para poderem ser instalados em maçaricos de flamejamento automático.

componentes

ACESSÓRIOS	CÓDIGO
PORCA COM OLHAL BSP	C0358
BS/P1-1.MISTURADOR 5	M0043AC
MISTURADOR BS/P2-4	M0043

Dados técnicos

CÓDIGO	BOCAIS	MAÇARICO	P O ₂	Q O ₂	P C ₃ H ₈	Q C ₃ H ₈
M0042A	BS/P1	BS/86	2 bar	1,2 Nm ³ /h	1,2 bar	0,2 Nm ³ /h
		LITTLE/F	3 bar	1 Nm ³ /h	1,2 bar	0,2 Nm ³ /h
M0042B	BS/P1,5	BS/86	2 bar	1,3 Nm ³ /h	1,2 bar	0,3 Nm ³ /h
		LITTLE/F	3 bar	1,4 Nm ³ /h	1,2 bar	0,4 Nm ³ /h
M0042	BS/P2	BS/86	5,5 bar	11,3 Nm ³ /h	1,2 bar	1,4 Nm ³ /h
		LITTLE/F	5,5 bar	11,15 Nm ³ /h	1,2 bar	2 Nm ³ /h
M0041A	BS/P3	BS/86	5,5 bar	11,4 Nm ³ /h	1,2 bar	1,9 Nm ³ /h
		LITTLE/F	5,5 bar	11,6 Nm ³ /h	1,2 bar	2,4 Nm ³ /h
M0041	BS/P4	BS/86	5,5 bar	13,9 Nm ³ /h	1,2 bar	3,1 Nm ³ /h
		LITTLE/F	5,5 bar	12 Nm ³ /h	1,2 bar	2,2 Nm ³ /h